

◎ 注意事項

1. 本控制器使用AC 110V電源，輸出信號為繼電器接點輸出或AC 110V (220V另訂)電源控制。
2. DIP SW1為時間設定:1.2.4.8.16.32.64是BCD二進位碼,亦即DIP SW1設為ON=時間為2分鐘（基數為1分）
例如: 10分DIP SW 1、4 ON = 1+ 1+ 8 (SW1設為ON代表1分+SW4設為ON代表8分+基本分1分=10分)。
3. 本控制器接點負載為AC 110V (220V另訂) 500W超過負載（耗電功率超過500W）時請另選購大電流機種（可達2000W）或配合電磁接觸器來使用，否則會燒毀保險絲，造成投幣器故障，使用前請先確認。
4. 本控制器倒數三分鐘和20秒響鈴,倒數10秒讀秒並響鈴(秒計僅於最後5秒響鈴)，設定完成重新開機即可開始使用。

一、設定使用時間SW1：

SW 1 Time Adjustment Table 時間設定參考表（設定完成, 重新開機）。

DIP SW 功能	1	2	3	4	5	6	7	8
ON: 時間相加 OFF: 0 (內建基本可用時間為1分) 例: 設定30分, DIP SW1、3、4、5 調ON計數時間為1+1+4+8+16=30分	1分	2分	4分	8分	16分	32分	64分	響鈴開關
時間設定								ON: 開 OFF: 關



※連續投幣時間會自動累加(秒計機種設定方式相同請將分視為秒，10秒計機種請X10)

二、設定基本投幣枚數SW2：

SW 2 Mode Adjustment Table 投幣模式設定參考表（設定最低投幣枚數，設定完成請重新開機）。

DIP SW 功能	1	2	3	4
投幣枚數設定	1枚	2枚	4枚	ON: 續投時不須投滿指定枚數即可加入均分之時間(若不足1分會補滿1分) 例: 設定2枚10分, 若再續投1枚則再加5分(不需投滿), 但斷電後就須再投2枚才會啟動
投幣畫面顯示	ON: 枚數相加 OFF: 0 (※內建基本投幣枚數為1枚) 例: 設定3枚啟動則SW2 調ON(2枚)說明: 1(內建1) + 2 (SW 2) = 3 例: 設定6枚啟動SW 1 (1枚)、SW 3 (4枚)調ON 說明: 1(內建1枚) + 1 + 4 = 6 (SW1 ON代表1枚, SW3 ON代表4枚) ※秒計機種 DIP SW 4設為ON代表為8枚功能(無續投均分功能)			

※計次投幣時會顯示目前已投幣枚數，投足後顯示目前剩餘時間，倒數最後30秒，不會顯示投幣數。

◎蜂鳴警示功能說明：(WA型外箱無此功能)

在電源開啓狀態，若打開投幣箱門時會有警示蜂鳴聲，關上箱門後即會停止。為避免電源關閉時，防盜警示蜂鳴器無法運作，可自行裝入方型9V電池(箱內右下方) 提供電力運作。若要暫時關閉警示蜂鳴聲，可按下頂部右上方箱體內面之開關即可關閉警示聲。要關閉箱門前，請記得再次按下此鈕，則可重新恢復蜂鳴警示功能(此時蜂鳴聲會再次響起，關閉門後則會停止)，若未開啓警示功能，則於關閉門後會有警示聲提醒。

◎簡易故障排除說明：

1. 若開啓電源後，開關指示燈不亮且畫面無顯示，請檢查保險絲，如有燒毀，請換上相同規格(6安培)保險絲(注意：若持續燒毀則請勿再使用！)。
2. 開啓電源後，若畫面出現Err 1且有嗶聲，請檢查箱內投幣錢道後面下方的黑色開關，請將開關位置切於NO位置，重新開啓電源即可。
3. 若無法投幣(退幣)或投幣沒有出現時間，請檢查箱內投幣錢道及主機板上兩端紅白黑接線(Pin)是否鬆脫。
4. 有任何使用或設定問題歡迎與本公司連絡。



※本產品無防水功能，戶外及多水環境請自行加裝防水裝置※