

MG979S 四位數多功能時間控制器使用說明書

4 DIGIT MULTI-FUNCTION TIMER CONTROLLER

銘匠資訊有限公司 嘉義市和平路201號 TEL:05-2258197 FAX: 05-2258175

◎ 注意事項

1. 本控制器使用AC 110V電源，輸出信號為繼電器接點輸出或AC 110V (220V另訂)電源控制。
2. 本機時間及枚數設定採二進位碼加權設定，將所設定代表數值的指撥開關調至ON處加總，即為時間設定。
3. 本控制器接點負載為AC 110V (220V另訂) 請依設備負載選購，大電流負載請配合電磁接觸器使用，超載會燒毀保險絲，造成投幣器故障，使用前請先確認。
4. 本控制器倒數三分鐘和20秒響鈴，倒數10秒讀秒並響鈴(秒計僅於最後5秒響鈴)，設定完成重新開機即可開始使用。

一、設定使用時間SW1：

時間設定參考表 (設定完成，請重新開機)。

DIP SW 功能	1	2	3	4	5	6	7	8
 SW1 時間設定	1分	2分	4分	8分	16分	32分	64分	響鈴開關
ON:時間相加 OFF:0 (內建基本可用時間為1分) 例: 設定30分, DIP SW1、3、4、5 調ON計數時間為1+1+4+8+16=30分								ON: 開 OFF: 關



※連續投幣時間會自動累加

二、設定基本投幣枚數SW2：

投幣模式設定參考表 (設定最低投幣枚數，設定完成請重新開機)。

DIP SW 功能	1	2	3	4
 SW2 投幣畫面顯示	1枚	2枚	4枚	8枚
ON: 枚數相加 OFF: 0 (※內建基本投幣枚數為1枚) 例: 設定3枚啟動則SW2 調ON(2枚)說明: 1(內建1)+ 2 (SW 2) = 3 例: 設定6枚啟動SW 1 (1枚)、SW 3 (4枚)調ON 說明: 1(內建1枚)+ 1 + 4 = 6 (SW1 ON代表1枚, SW3 ON代表4枚)				

時間調整速查表

時間	調整開關編號
10分	1、4
20分	1、2、5
30分	1、3、4、5
40分	1、2、3、6
50分	1、5、6
60分	1、2、4、5、6
70分	1、3、7
80分	1、2、3、4、7
90分	1、4、5、7
100分	1、2、6、7

※計次投幣時會顯示目前已投幣枚數，投足後顯示目前剩餘時間，倒數最後30秒，不會顯示投幣數。

問 題	故 障 排 除
無電源、無顯示	請先檢查保險絲是否有燒毀，請更換同規格保險絲。 注意：若持續燒毀則請勿再使用！ 請檢查設備是否過載，如果更換保險絲也沒有顯示請聯絡公司處理。
開啟電源後，若畫面出現Err1且有嗶聲	請檢查箱內投幣錢道後面下方的黑色NO/NC開關，請將開關位置切於NO位置，重新開啟電源即可。
關門有警示蜂鳴	按下頂部右上方箱體內面之開關即可關閉警示聲。
無法投幣(退幣)或投幣沒有出現時間(會吃幣)	1. 請先檢查箱內投幣錢道及主機板上兩端紅白黑接線(Pin)是否鬆脫。 2. 請先關機然後將NO/NC開關上下扳動(最後要停在NO的位置)。



※本產品無防水功能，戶外及多水環境請自行加裝防水裝置※